

Pilgrim SOS V2.

носимая тревожная кнопка.

Функционал:

В выключенном режиме-не доступен к запросу и отслеживанию.

При срабатывании «чеки»-включается и передает тревогу 1 раз в минуту.

1.На сервер.

2.На назначенный номер (звонок и смс с ссылкой на карту с местоположением),с включением микрофона для возможности анализа ситуации по аудиоканалу.

Во включенном состоянии-доступен к запросу в любой момент, дистанционный аудио контроль.

Данные могут передаваться как на сервер, так и на назначенный номер (в зависимости от настроек).

Тревога во всех случаях отключается либо возвратом «чеки» в исходное состояние, либо смс командой.

Запись трека в память-только во включенном состоянии.

Выгрузка трека-в автоматическом режиме, либо по запросу.

Команды:

Mic on/off-включение/выключение аудио контроля.

Phone: +7XXXXXXXXXX/off-назначение номера на который будут приходить тревожные вызовы с включением микрофона.

Sms: +7XXXXXXXXXX/off -назначение номера на который будут приходить смс сообщения содержащие ссылку на карту с местоположением.

Key on/off-активация/деактивация магнитного датчика (для срабатывания «чеки»), отключает передачу тревоги по срабатыванию.

Online mode XX/off/0 -передача данных только во время движения в секундах.

Включение-короткое нажатие кнопки-перевод в режим онлайн.

Выключение-нажатие и удержание кнопки при моргающем синем светодиоде, при загорании красного светодиода-отпустить и коротко нажать кнопку-устройство отключиться.